ShinyResort

No.M-5788 シャイニーリゾート ポップアップ着替えテントUV（ブルー）

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

部　品　表

品　目		入数
	テント	1
	プラスチックペグ	4

●付属品／ペグ収納袋1枚、バッグ1枚

部　品　表

サイズ	（約）120×120×H190㎝
重　量	（約）1.1kg
素　材	幕体：ポリエステル 70D（PU 加工・防水） フレーム：グラスファイバー φ3.5㎜
パッキングサイズ	（約）外径 56× 厚さ 6㎝

⚠設営・収納時の注意

●設営や収納は、必ず周囲の安全（人がいないこと・物品や障害物がないこと等）を確認してから行ってください。
●ご自身や他の人に向けて広げないでください。ケガをする恐れがあります。
●生地にペグ等を落としたり、引っ掛けたりしないように十分注意してください。生地が損傷する恐れがあります。

※お出かけ前に一度設営して、部品点数や各部に異常がないこと等を確認してからご使用ください。

〈設営方法〉

できるだけ平坦を石や岩の少ない場所を選び、本体を広げてください。
収納バッグから取り出すと収納状態になっていたフレームのひねりが自然に広がります。
テントの形をととのえて、ペグ用ループにペグを打って固定したら設営は完了です。

⚠注意：
手をはなすとフレームがすぐに広がりますので周囲に十分注意してください。



〈収納方法〉

①テントの矢印部分を内側に押し込み、二つ折りにしてください。



②テントの天井部（1／3）を矢印方向にひねり、八の字を作って手前に折りたたんでください。



③イラストのマル印部分を持って大きい輪の方を矢印方向にひねり、手前に折りたたんで収納バッグに入れてください。



〈取扱い上の注意〉

⚠警告

取扱いを誤ると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

●テント内では、絶対に火気を使用しないでください。火災や火傷の危険があります。

●テントに裸火を近づけたり、テントの近くで焚き火や花火等をしないでください。火災や火傷の危険があります。

●悪天候時（落雷・強風・豪雨・降雪等）および悪天候が予想される場合には設営しないでください。落雷事故・強風で吹き飛ばされる等の事故・倒壊事故の危険があります。使用中に天候が悪化した場合は、直ちに撤収または安全な場所に避難してください。

●開けた場所の大木の側・崖の近く・中州・水際や波打ち際等に設営しないでください。落雷事故・落石や土砂崩れによる事故・増水等による水難事故の危険があります。

●本製品は、キャンプ地やビーチ等での設営を目的とした簡易テントです。常設用や山岳用等には使用しないでください。著しく劣化したり、事故につながる危険があります。

⚠注意

取扱いを誤ると「負傷または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

●平坦で安全な場所を選んで（または整地して）、安定性よく設営してください。段差がある所や傾斜している所等で使用されると、テントが倒れる恐れがあります。
●設営や収納の際は、フレームの反動で他の人にケガを負わせたり、他の物品に損傷を与えないように十分注意してください。小児等が周辺にいる場合は特にご注意ください。
●フレームの反動やペグ等でケガをする恐れがありますので、小児には設営や収納をさせないでください。
●引きずる・揺する・寄り掛かる等の無理な力を加えないでください。生地やフレームが損傷したり、転倒してケガをする恐れがあります。
●生地の著しい水濡れ等により、色落ちや色移りすることがあります。衣類が濡れている場合にもご注意ください。
●汚れや水気が付着したまま放置したり、収納しないでください。生地に色移りや劣化が生じたり、カビや悪臭が発生する原因になります。
●使用後は、汚れを柔らかいブラシや布等で落とし、風通しのよい日陰で十分に乾燥させてから収納してください。
●漂白・ドリイクリーニング・高温乾燥をしないでください。
●直射日光や雨風の当たる場所・高温多湿になる所・屋外に放置しないでください。劣化が生じる原因になります。

※誤った取扱いや設営・加工や改造・天災地変（台風・落雷・地震・風水害・火災等）などによる損害・事故、使用や保管状況・経年変化などによる生地や各部品の損傷・劣化等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

〈アドバイス・メンテナンス・保管等について〉

●平坦で水はけがよく風当たりの弱い場所を選んで、小石や木の枝等は取り除いてから設営しましょう。
●ペグは消耗品です。予備として市販のペグを常に用意しておきましょう。
●設営場所の地質や地面の状態（堅い・普通・柔らかい等）に適したペグを使用するようにしましょう。
●雨天時には、メッシュ部分や縫い目からの雨の侵入を防ぐため、タープ等の中に設営するようにしましょう。
●設営や固定の状態を定期的に点検するようにしましょう。
●直射日光（紫外線）や雨風による生地の劣化（色あせ・切れ・裂け等）を防ぐためにも、長期間に渡る連続での設営は避けましょう。
●生地に小さな損傷（穴・切れ・裂け等）が生じた場合は、市販のリペアテープ等で補修および補強してください。
●生地の撥水性は永久的なものではありません。定期的に市販の防水スプレー等でメンテナンスしてください。
●生地の著しい汚れは、薄めた中性洗剤を柔らかい布やスポンジ等に付けて落とし、洗剤分をよく拭き取って風通しのよい日陰で十分に乾燥させてください。
●直射日光や雨風の当たる場所・高温多湿になる所等を避けて、屋内の乾燥した場所に収納・保管してください。

※レンタル等による貸出し、オークション等による転売や中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

この度は、キャプテンスタッグの製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
■製品に関してお気付きの点・ご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店、または当社アウトドアギア事業部までお問い合わせください。

キャプテンスタッグ株式会社
〒955-8588 新潟県三条市五明190番地
TEL.0256-35-3117
受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00（土・日・祝日は除く）

K 1237　MADE IN CHINA

紙 ラベル　プラ 袋

http://www.captainstag.net/